

Dámy a páni, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu.
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny pre správne použitie produktu.
Uschovajte si prosím tieto pokyny a riad'te sa ich odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Holiaci strojček, zastrihávač vlasov, obočia a fúzov v nose 4v1

<https://katmarka.sk>

Dôležité: Uschovajte pre budúcnosť!

- Pred použitím si tento návod dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie

Preventívne a ochranné opatrenia

Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

1. Uistite sa, že napájací zdroj spĺňa elektrické požiadavky zariadenia
2. Používajte toto zariadenie tak, ako je popísané v tomto návode, akékoľvek iné použitie neodporúča výrobca a môže mať škodlivý vplyv na životnosť zariadenia a/alebo bezpečnosť používateľa.
3. Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
4. Zabezpečte, aby deti nemali prístup k zariadeniu. Zariadenie by sa nemalo považovať za hračku.
5. Varovania a opatrenia uvedené v tomto návode nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Obsluha musí pochopiť, že zdravý rozum a opatrnosť sú faktory, ktoré musí obsluha zabezpečiť, aby zariadenie používala bezpečne.
6. Zariadenie sa nesmie používať na potenciálne nebezpečných miestach, kde sú napr. horľavé kvapaliny, benzín, výbušné plyny alebo výbušniny.
7. Nikdy nepoužívajte prístroj po zistení jeho poškodenia akýmkoľvek spôsobom.
8. Nepoužívajte žiadne nástavce ani príslušenstvo okrem tých, ktoré boli dodané spolu s prístrojom alebo boli definované na použitie s týmto zariadením. Na vytváranie spojení je povolené používať spojovacie vodiče.
9. Tento výrobok je určený na bežné použitie v domácnosti.
10. Uchovávajte mimo dosahu vody a vlhkého prostredia, pokiaľ v návode nie je uvedené inak.
11. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spanúť alebo byť vtiahnutý do vane či umývadla.
12. Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí
13. Chráňte pred priamym slnečným žiarením
14. Výrobok nerozoberajte ani neopravujte. Opravu vždy riešte s odborným servisom.
15. Čistite suchou handričkou, nepoužívajte tekutiny ani saponáty
16. Pravidelne kontrolujte či nie je napájací kábel alebo jeho koncovka poškodená. Nikdy nepoužívajte zariadenie ak je napájací kábel alebo koncovka poškodená
17. Ak je kábel poškodený, môže ho vymeniť len technik s odbornou spôsobilosťou na takúto opravu.
18. Zariadenie nikdy net'ahajte, nedvíhajte ani neprenášajte za napájací kábel
19. Zariadenie skladujte na suchom a čistom mieste.

Návod na použitie:

pred použitím si prečítajte celý manuál pre používanie tohto zariadenia. Sme odhodlaní dodávať Vám dobre navrhnuté produkty, vďaka ktorým je život zábavnejší a jednoduchší.

Nabíjanie zariadenia:

1. Pred prvým použitím nabite batériu zariadenia čo bude zvyčajne vyžadovať 10-12 hodín
2. Menovité napätie zdroja 220-240V (50-60 Hz)
3. Vypnite prístroj. Zasuňte sieťový kábel do prístroja a potom do sieťovej zásuvky. Indikátor nabíjania sa zasvieti, čo značí, že zariadenie sa nabíja.

Inštrukcie pre výmenu hlavíc

Na výmenu hlavice držte prístroj za jeho telo s prepínačom smerujúcim k Vám. Otočte nástavec proti smeru hodinových ručičiek tak, aby ste ho uvoľnili z uzamknutej polohy a stiahnite ho. Umiestnite požadovaný nástavec na vrch zastrihávača následne zasuňte smerom dole a pripojte ho k telu pootočením do zaaretovanej polohy (v smere hodinových ručičiek). Pri výmene dbajte aby stredová časť z tela zariadenia správne dosadla na do stredového otvoru v hlavici.

Používanie prístroja:

Odstráňte ochranný kryt. Posuňte prepínač do polohy „ON“ (zapnuté) Opatrne priložte čepeľ zastrihávača k nosovej dierke aby ste ostrihali chĺpky v nose. Rovnaký postup zvolte pre zastihnutie chĺpkov v ušiach bokombrád, fúzov či obočia so zodpovedajúcou hlaviciou.

a) Nosový/ušný zastrihávač

1. zastrihávač pre nos a uši je určený na odstránenie chĺpkov z oblasti vnútra nosa a ucha.
2. Opatrne sa priblížte k oblasti, ktorú chcete zostrihať (nosová dierka, ušná dierka) a postupujte pomaly do vnútra. **Nikdy nezatláčajte prístroj do nosa alebo ušných dutín násilím, alebo do polohy, kde by Vám spôsobil bolesť, pretože to môže viesť k zraneniu alebo trvalým zdravotným následkom (napr. strata sluchu, či iné vážne poškodenie)**
3. **Ak pri používaní tohto nástavca pocítite akúkoľvek bolesť alebo zjavné nepohodlie okamžite PRESTAŇTE s jeho používaním.**
4. Po použití zastrihávača vždy dôkladne vyčistite dutinu od zostrihnutých chĺpkov. Taktiež vyčistite aj hlavicu prístroja a následne nasadte ochrannú krytku

b) Zastrihávač obočia

1. tento nástavec je vhodný na zastrihnutie chĺpkov obočia, **jemných chĺpkov** na tvári, ušiach či kdekoľvek na tele na „zatúlané chĺpky“.
2. Pri zastrihávaní obočia si náležite chráňte oči pred padajúcimi chĺpkami.
3. Po ukončení hlavicu vyčistite a vymeňte za nosový zastihávač s ochrannou krytkou.

c) Holiaca hlavica

1. Tento nástavec môžete použiť na menšie oblasti vlasov ako sú vlasové línie, brady či bokombrady.
2. Držte holiaci strojček tak, aby sa kovová fólia jemne dotýkala vašej pokožky. Vyhnite sa držaniu strojčeka „pod uhlom“. Držanie strojčeka pod uhlom zdeformuje kovovú fóliu a môže spôsobiť podráždenie pokožky.
3. Po ukončení hlavicu vyčistite a vymeňte za nosový zastihávač s ochrannou krytkou.

d) Zastrihávač fúzov / vlasov

1. Tento zastrihávač môžete použiť pre pomalé vytvarovanie či oholenie fúzov, brady či vlasov.
2. Po ukončení hlavicu vyčistite a vymeňte za nosový zastihávač s ochrannou krytkou.

Čistenie a údržba

Čistite svoje zariadenie pravidelne. Pred čistením vždy prístroj vypnite. Na čistenie hlavíc môžete použiť priložený malý štetec.

Čistenie malým štetcom.

Nikdy nevystavujte telo zastrihávača vode! Aby sa udržal prístroj namazaný, čistite ho len suchou handričkou a priloženou kefkou. Zostrihané a napadané chlčky môžete tiež vyfúknuť. Dbajte aj na vyčistenie zásuvky pre zdrojový kábel.

Čistenie vodou

Nástavce zastrihávača majú nerezové čepele odolné voči korózii čo im umožňuje čistenie pod tečúcou vodou. Pri čistení držte čepele na spodku (smerujúce dole). **Neumývajte čepele nasadené na prístroji!** Nástavce sa smú opätovne použiť až po ich úplnom vysušení.

* Nepoužívajte agresívne alebo korozívne čističe na prístroj či nástavce

* Netlačte na nástavce o tvrdé predmety

Informácie o batérii

- batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí
- batérie/nabíjateľné batérie neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože existuje riziko, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Pri požití čo najskôr kontaktujte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto vždy používajte vhodné ochranné rukavice, keď sa ich dotýkate
- batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu
- Nenabíjateľné batérie nenabíjajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky alebo pripojenia
- Batérie nabite pred ich vložením do výrobku
- Batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelšej osoby
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov – môže dôjsť ku skratu
- Vybité batérie je potrebné z výrobku vybrať
- Použitú batériu nevyhadzujte do netriedeného odpadu
- batérie sa musia likvidovať v súlade s likvidáciou nebezpečného elektronického odpadu
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie
- Recyklácia materiálov prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov
- Batérie/nabíjacie batérie musia byť vždy vložené so správnou polaritou

Informácie pre spotrebiteľa o nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie vyhadzovať do iného domového odpadu. Takéto zariadenia by sa mali zbierať selektívne, čo naznačuje pripojené označenie – preškrtnutá nádoba na odpad na kolieskach. Nedodržanie vyššieho uvedeného pravidla môže v prípade nesprávnej likvidácie použitého zariadenia predstavovať ohrozenie životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické rozvody, plasty, vypínače, atď. Aby sa predišlo vyššie uvedenej hrozbe, tieto komponenty by mali zbierať a riadne spracovávať špecializované spoločnosti (napr. miestne recyklačné zariadenie, zberný dvor a pod. prípadne sa informujte na obecnom alebo mestskom úrade). Samočinná demontáž opotrebovaného zariadenia je neprípustná. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu odpadových zariadení.

<https://katmarka.sk>

